



PORT-COUL-MIX




Notice de pose PORTAIL COULISSANT MIXTE



2 personnes Minimum
1 journée

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires pour la pose hors plots béton et calage.



Tréteaux bois.



ATTENTION



ATTENTION ! Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant toute utilisation et installation du produit. Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- La pose d'un portail doit être réalisée avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :
 - La prise de mesure et mise de niveau des éléments.
 - Perçage du mur et sol, installation de scellement chimique ou fixation adaptée.
 - Manipulation de charge lourde.
 - Raccordement électrique.
- En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faites appel à un professionnel.
- La portail doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaires avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.
- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice.
- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut de fixation ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du portail. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
- Il est formellement interdit de se pendre à la structure du portail.
- Il est formellement interdit de monter sur la structure du portail.
- Il incombe au poseur d'assurer la fixation et le maintien du portail.
- Ne pas poser le portail dans une zone de vent fort.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au portail ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou événements particuliers pour tous les portails posés dans le non respect des préconisations présentes dans la notice de pose.

NOT-PORTAIL-COUL-M-1125AFR-24P

Dessins non contractuels




AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifiez le contenu des colis reçus si un élément vous interpellé ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter le portail si des éléments sont défectueux.)

Recommandation: nous préconisons le graissage des vis Inox avant l'assemblage pour éviter le grippage dû à l'échauffement des fixations lors d'un vissage trop rapide. Nous conseillons également de visser progressivement par aller-retour avec un couple de serrage modéré.

LE PORTAIL COULISSANT MIXTE



Déballez les colis reçus. Attention aux rayures ne pas utiliser de CUTTER.



Profils :






PPC01 : Nb 2
Profil Montant

PPC02 : Nb 2
Profil Finition Montant

PPC03 : Nb 1
Profil Guide Bas

PPC04 : Nb 1
Profil Guide Haut


PB06 02 :
Profil de remplissage



CL07 02 :
Profil de remplissage
Hauteur 2062mm = 9
Hauteur 1906mm = 8
Hauteur 1750mm = 7
Hauteur 1594mm = 6

Hauteur 1993mm = Nb 3
Hauteur 1843mm = Nb 3
Hauteur 1692mm = Nb 3
Hauteur 1542mm = Nb 3

Pièces et visserie :



EBPPC 01 :
Nb 4




PLE06 :
Nb CREM1MP x 6 + 4



DIN125M6 :
Nb CREM1MP x 6



DIN912M6x18 :
Nb CREM1MP x 6



EQ50x50 03 :
Nb 2



DIN7504K-ST4.8x16
: Nb 2



DIN912M6x30 :
Nb 4



DIN7982ST4.2x50 :
Nb (CL0702 + PB0602) x 2



DIN7981ST4.2x50 :
Nb (PPC03 + PPC04 + PPC06) x 4

Accessoires :


CHP11 : Nb 2




CHP09 : Nb 1




CHP12 : Nb 1



CHP13 : Nb Selon largeur




CHP29 : Nb 1



Moteur :

KIT SLIDEGATE : Nb 1



Profil Anti-vibration : à partir de 3.5m de large.

VB05 : 1




VB04 : 1



DIN7504K-ST4.8x16 :
Nb CL07 02

Mise en situation.




Sommaire :


1 - Préparation du profil guide bas	Page 5
2 - Pré montez les plaquettes des crémaillères	Page 5
3 - Assemblage du cadre bas	Page 6
4 - Assemblage du remplissage PB06 02	Page 7
5 - Assemblage du profil traverse PPC06	Page 8
6 - Assemblage du remplissage CL07 02	Page 9
7 - Assemblage du profil guide haut PPC04	Page 10
8 - Glisser les profils de finition montant PPC02	Page 10
9 - Assemblage des bouchons	Page 11
10 - Assemblage de la crémaillère	Page 11
11 - Pose du rail	Page 13
12 - Pose du Portail sur le rail et mise à niveau	Page 14
13 - Assemblage de la pièce de guidage	Page 14
14 - Pose de la pièce de guidage	Page 15
15 - Pose de la pièce de guidage suite	Page 16
16 - Mise en place du moteur	Page 17
17 - Fixation du moteur	Page 18
18 - Contrôle du mouvement	Page 19
19 - Pose de la butée d'ouverture	Page 19
20 - Pose de la gâche de fermeture	Page 20
21 - Pose des butées mécaniques moteur	Page 21
22 - Préparation motorisation	Page 22
23 - Branchement et programmation	Page 22
24 - Option pièce de vibration	Page 22

1 Préparation du profil guide bas PPC03.


Assemblez.




PLE06





2 Pré Montez les plaquettes des crémaillères.



PLE06




3 Assemblage du cadre bas.





4




Assemblage du remplissage PB06 02.




5 Assemblage du profil traverse PPC06.




6 Assemblage du remplissage CL07 02.




7 Assemblage du profil guide haut PPC04.




8 Glissez les profils de finition montant PPC02.



9 Assemblage des bouchons.




10 Assemblage de la crémaillère.




POSE DU PORTAIL


Contrôlez le niveau et la planéité des murs et du sol. Dans le cas de mauvais niveaux ou défaut de planéité, réaliser les opérations nécessaires afin de réajustez l'ensemble.




Mise en situation de la partie électrique.




11 Pose du rail.




12 Pose du Portail sur le rail et mise à niveau.



13 Assemblage de la pièce de guidage.




14 Pose de la pièce de guidage.



ATTENTION,

Le recouvrement du portail, en position fermée côté pièce de guidage, par rapport au mur doit être de 500mm minimum.




15


Pose de la pièce de guidage suite.

Retirez les cales en bois et faites coulisser le portail afin d'avoir accès aux fixations de la pièce de guidage.


Attention de ne pas faire chuter le portail jusqu'à la fixation finale de la pièce de guidage.



A Marquez les perçages.



B Percez.




C



Adaptez la fixation à la nature du mur. Kit de fixation Ø8mm non fourni. Pour des fixations à l'aide d'un scellement chimique se référer à la notice livrée avec le scellement.

D




ATTENTION,
Assurez-vous de la bonne fixation de la pièce de guidage.
Risque de chute


16 Mise en place du moteur.

Faites coulisser le portail afin de fixer le moteur.

Attention de ne pas faire chuter le portail jusqu'à la fixation finale du moteur.




Moteur parallèle au portail



Rehausse de 25mm
Non fournie

130mm


ATTENTION AUX COLLISIONS
Assurez-vous que le moteur et
sa butée de fin de course ne
rentrent pas en collision avec
les éléments du portail.




17 Fixation du moteur.



Adaptez la fixation à la nature du sol. Kit de fixation non fourni. Pour des fixations à l'aide d'un scellement chimique se référer à la notice livrée avec le scellement.




Débridez le moteur.




Faites coulisser le portail afin de l'enclencher sur le moteur.

Attention de ne pas faire chuter le portail jusqu'à la fixation finale du moteur.



18 Contrôle du mouvement.



Faites coulisser le portail afin de valider le mouvement. Contrôlez le mouvement au niveau du moteur, le portail doit coulisser sans effort.
Attention de ne pas faire chuter le portail jusqu'à la fixation finale du moteur.




19 Pose de la butée d'ouverture.




Adaptez la fixation à la nature du sol. Kit de fixation non fourni. Pour des fixations à l'aide d'un scellement chimique se référer à la notice livrée avec le scellement.







20 Pose de la gâche de fermeture.



ATTENTION,
Le recouvrement du portail, en position fermés côté gâche, par rapport au mur doit être de 100mm minimum.






Adaptez la fixation à la nature du mur. Kit de fixation Ø8mm non fourni. Pour des fixations à l'aide d'un scellement chimique se référer à la notice livrée avec le scellement.



ATTENTION,


Assurez vous de la bonne fixation de la pièce de guidage. Risque de chute

21 Pose des butées mécaniques moteur.



DIN7504K-ST4.8x16mm


22 Préparation motorisation.



23 Branchement et programmation.

Se référer à la notice AUTOMO-SGATE230V livrée avec le kit de motorisation.

24 Profil anti vibration. Largeur 3.5m à 5m seulement.



MISE EN GARDE

- Ne jamais utiliser le produit avant sa fixation complète. Avant utiliser le produit, vous devez être sûr que tous les éléments ont été installés et serrés de façon correcte.
- Vérifier la planéité de votre mur ou sol. Dans le cas d'un mur ou sol creux ou bombé, effectuer un calage des pièces ou du rail afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du produit.
- Ne pas faire fonctionner le produit lorsque des opérations d'entretiens sont en cours. Déconnecter le produit de l'alimentation électrique lorsque des opérations d'entretien sont en cours.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants. Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec le produit ou la télécommande.
- Faites attention à vos doigts lors de l'installation.
- Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient en effet créer des risques pour l'utilisateur et endommager le produit. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origines.
- En cas de stockage du produit ce dernier doit être stocké sous un abri en milieu sec non humide.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- Utilisez les fixations adaptées en fonction du matériau de votre façade et votre sol. Demandez conseil à un spécialiste. La quincaillerie de fixation n'est pas fournie.
- Ne pas déballer le produit à l'aide d'un outil pouvant le rayer.

UTILISATION DU PRODUIT :

- N'utilisez jamais le produit si ce dernier est endommagé.
- Utilisez seulement ce produit en fonction de l'utilisation prévue.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions.
- N'accrochez rien sur l'armature du produit. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Ne pas se suspendre à l'armature du produit. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Assurez-vous qu'aucun corps étranger au produit ne puisse détériorer ce dernier lors de l'ouverture ou la fermeture.
- N'allumez pas de feu à proximité du produit.

RÉPARATION ET ENTRETIEN :

- Ne jamais essayer de démonter ou de réparer le produit sans les qualifications requises. Faites appel à un professionnel afin de réaliser les réparations nécessaires.
- Ne pas utiliser le produit si une réparation est nécessaire.
- Vérifier fréquemment au court de l'année l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure des pièces.
- Vérifier fréquemment au court de l'année les fixations murales ou les fixations au sol du produit, les vis de serrage et tout autre élément.
- Nettoyer l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergent.

PARTIE ÉLECTRIQUE :

- Avant toute manipulation assurez-vous que le courant électrique soit coupé. Danger d'électrocution.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée (SAV ou électricien) afin d'éviter un danger. Le câble d'alimentation de cette motorisation ne peut être remplacé que par le même type de câble (même section des fils et même indice de protection).
- Assurez-vous que la motorisation ne se trouve pas dans une zone non immersive. Le moteur ne doit jamais être en immersion sous l'eau.
- Le raccordement des fils électriques doit être fait conformément aux normes électriques en vigueur en France (norme NF C 15100). En cas de doute, contacter un électricien agréé.
- Avant de raccorder le produit à une source d'alimentation, vérifiez que la tension de cette source d'alimentation et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation présentes sur la notice.
- Ne pas mouiller le boîtier d'automatisme. L'automatisme doit être positionné à l'abri des intempéries.

Ne pas laisser jouer les enfant avec le boîtier d'automatisme.

Danger d'explosion ! Ne JAMAIS incinérer, court-circuiter, désassembler, charger, ou tenter de réactiver les piles.

N'exposez pas les piles à des températures extrêmes. Ne posez pas la télécommande sur un radiateur. Les fuites d'acide de pile peuvent causer des dommages.

Remplacez les piles usagées par des piles de même type uniquement.

Attention ! Danger d'explosion ! N'insérez jamais de piles dans le sens inverse.


En cas de fuite, retirez-les du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon.

Mettez vos piles au rebut conformément aux réglementations en vigueur. En cas de fuite d'acide de la pile, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincez immédiatement les zones touchées après le contact avec l'acide et rincez abondamment à l'eau. Consultez un médecin.

Avaler des piles peut être fatal. Maintenez les piles hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Consultez immédiatement un médecin lors de l'ingestion d'une pile.

Retirez les piles usagées de la télécommande. Retirez les piles de la télécommande lorsque vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.

Le nombre de cycles assigné ne doit pas être dépassé.



PORT-COUL-MIX



Notice de pose **PORTAIL COULISSANT MIXTE**

Tel : 04 68 38 21 46
E-mail : sav@sav-usine.fr