



MITJAVILA

Instrucciones de montaje MONOBLOC 5000



3 personas PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

IMPORTANTE



ATENCIÓN, no abrir nunca el toldo antes de la instalación completa. Su seguridad depende de ello..




ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN, comprobar que la pared esté bien plana. En el caso de una pared hueca o abombada, hacer una cuña para poder alinearla correctamente. Asegúrese de que la fijación soporta el peso del Monobloc 5000 (placa de refuerzo de acero no suministrada).



COLOCACIÓN A PARED


1 Marcaje




Según la longitud del producto determinar el posicionamiento de los soportes de pared y de los soportes de brazos. El número de soportes de pared varía según la longitud del producto. Colocar los soportes de pared intermedios de forma equilibrada en toda la longitud del toldo.




2 Colocación de los soportes de pared




3 Colocación de los tubos cuadrados.



4 Colocación de los soportes de brazos




5 Colocación de los soportes de enrollado




6 Colocación de los brazos.


A Montar los terminales en los brazos.



A Montar los brazos en los soportes.




7 Sujetar los brazos.




Para la siguiente colocación, atar los brazos al tubo de enrollado bajo para mantenerlos en posición.

8 Colocación del enrollado.


A



Pre montar en el suelo la lona con el compensador y la barra de carga.




B Fijar el compensador.



Tubo cuadrado de arriba

C Lado opuesto al motor.




D Lado del motor.




Atención el dibujo es orientativo. Consulte el manual de montaje del motor.

9 Fijar la barra de carga a los terminales.



10 Colocar los tapones.



11 Realizar la conexión del motor, y estirar la lona.

12 Cortar las bridas de los brazos, y desatar los brazos del tubo cuadrado.


Regulación

A Regulación de la inclinación de los brazos.

1 Abrir el toldo.



2 Aflojar los tornillos.



3 Regulación de la inclinación.




4 Apretar los tornillos.


Todas las operaciones se tienen que realizar en ambos lados del toldo

Empalmes longitud superior a 7 m


A Tubo de enrollle



B Tubo cuadrado 50x50.



C Tubo de enrollle.



Garantía comercial

► Duración

La duración de la garantía (mecanismo, tratamiento, lona y bambalina) se concede por un período de 3 años . El motor y el conjunto de automatismos están garantizados por un período de 2 años. Pasado este período de garantía, las piezas serán facturadas.

**5 años
garantía**

El período de garantía empieza a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en el comprobante de compra – recibo o factura).

La garantía sólo se aplicará con la presentación del comprobante de compra.

La aplicación de la garantía no hará prolongar su duración.

► Modalidad de aplicación de la garantía.

La garantía cubre todo problema encontrado en el uso del producto para todo lo previsto y no excluido por la garantía comercial y dentro del plazo de duración de la garantía.

Para estar amparado dentro de la garantía, el producto debe haber estado instalado conforme a la normativa y no haber sido objeto de ninguna utilización anormal tal como:

- Mantenimiento insuficiente o no conforme a las recomendaciones adjuntas de “Limpieza y mantenimiento”
- Utilización de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Golpe, rotura o mal uso.
- Daños causados por cuerpos extraños (arena, virutas, etc.)
- Daños causados por una conexión a una línea eléctrica no conforme.

Esta lista no es exhaustiva, para conocer la lista de incidentes “susceptibles a inicio de garantía” y los “excluidos de garantía”, consulte los apartados siguientes.

La garantía se limita a la reparación o a la sustitución de la pieza defectuosa o responsable del mal funcionamiento del dispositivo, por una pieza idéntica.

La garantía no cubre, en ningún caso, los costes de desplazamiento ni los daños directos o indirectos. Tampoco se hace cargo de los gastos de desmontaje e instalación del producto sujeto de la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legal de los defectos ocultos.

Incidentes susceptibles de inicio de garantía

Defectos constatados	Tipo de incidente	Comentarios
General	- Piezas o lona defectuosas.	
	- Motor defectuoso.....	Caso en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación.
	- Automatismo defectuoso.....	Mando a distancia, receptor automatismo, sensor viento, sensor sol y viento
	- Defectos de material.....	Rebabas, falta de material, fisuras, grietas, deformaciones.
	- Defectos de acabado.....	Defectos de lacado, tonos. Arañazos o golpes.


Expedición de piezas de recambio :

- 72h después de la recepción en nuestros almacenes para los motores y automatismos.
- 72h para la expedición de otras piezas por de recambio (a excepción del armazón general y lona).
- Las reexpediciones estarán a cargo de MITJAVILA.
- Los productos se enviarán a cargo del cliente y se devolverán de forma gratuita.

Causas de exclusión de garantía

Defectos constatados	Tipo de incidente	Comentarios
General	- Componentes defectuosos.....	A causa de una instalación o uso no conforme.
	- Productos de saldo u ofertas.	
	- Desgaste normal por utilización.....	Suciedad o deterioro debido a diferentes factores de contaminación.
	- Todo litigio por golpe.....	Arañazos, faltas de piezas, manchas, roturas, etc. producidas por la adquisición del producto sin su embalaje original
	- Degradación.....	Vinculados a la negligencia, vandalismo, caída de objetos, algún tipo de quemaduras, viento violento, limpieza con un producto no conforme.
	- Producto modificado.....	Adición o reposición de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA.
	- Uso profesional del toldo.	
	- Productos estocados en condiciones de humedad.....	Posible deterioro del motor
Lona	- Pliegues en relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.	
Configuración	- Ajustes de final de carrera, brazos, lona y de inclinación o cualquier otro ajuste.	

Despiece



Número	Referencia	Descripción
1	5001	Soporte de brazo
2	5002	Soporte de tubo de enroll
3	5005	Soporte pared
4	CU08	Eje soporte tubo de enroll
5	EOI278PC	Casquillo sin eje Ø78mm
6	TO78	Tubo de enroll Ø78mm
7	LY130	Compensador soporte lona
8	TAC50	Tubo cuadrado 50x50
9	EC50	Tapón tubo cuadrado 50x50
10	BMXVTDC	Brazo
11	EI5000	Terminal de brazo
12	PU5000	Perfil barra de carga
13	EB5000	Tapón perfil barra de carga